

Handleiding koffie-apparaat Jura We6



1. Druk op de aan/uit-knop achteraan rechts. Wacht tot het apparaat opgewarmd is. Alle info verschijnt op het schermje.
2. Koffie zetten (één of twee tassen)
 - Druk op het knopje naast de gewenste koffie (espresso, ristretto, koffie en speciaal → je kan geen cappuccino maken met dit toestel)
 - De koffie staat standaard ingesteld op één matig straffe koffie van 135 ml. Dit kan per individuele tas gewijzigd worden. Tijdens het maken van de tas verschijnt een reeks koffieboontjes en kan je via de pijltjes (knopjes links en rechts) bepalen of je je koffie straffer of milder wilt. Nadien verschijnt het volume (135 ml), dit kan je ook verhogen of verlagen, door op knoppen naast de pijltjes te drukken
 - Je kan de twee 'pijpjes' waar de koffie uitkomt naar boven of naar beneden schuiven (ook nodig bij het legen van de residubak)
 - Je kan ook twee koffies in één keer maken: druk hiervoor twee keer na elkaar op het knopje naast 'koffie'.
3. Warm water (voor thee)
 - Draai de draaiknop naar links/naar onder. De tas warm water staat standaard ingesteld op 220 ml. Dit kan per individuele tas gewijzigd worden (druk op de pijltjes naast het volume)
4. Mogelijke foutmeldingen (verschijnt op het schermje):
 - waterreservoir bijvullen: voeg water toe in het reservoir links (je kan het hele reservoir eruit tillen)
 - residubak legen: schuif de rooster met het bakje met het koffiegruis naar voren, giet het vuile water en het koffiegruis weg (tip: goed voor de planten). (Indien de pijpjes te laag staan, schuif ze naar boven)
 - rode filter: de filter in het waterreservoir moet vervangen worden. Je kan echter ook perfect koffie zetten zonder de filter (het apparaat zal dan gewoon sneller moet gekuist worden)

- rode druppeltjes rechts onderaan/apparaat reinigen: volg de stappen die aangegeven worden en voeg een kuistablet toe. Na de melding, kan je nog een 50-tal tassen zetten, dus je hoeft niet meteen het apparaat te kuisen.
5. Zet het apparaat uit na gebruik (knop achteraan rechts) en wacht tot het apparaat gereinigd is voor het uit het stopcontact te trekken. Het apparaat schakelt zichzelf uit (en reinigt zichzelf) na 1 uur geen gebruik.
 6. Na het gebruik het koffie-apparaat reinigen: giet al het water weg en leeg het koffiegeruisbakje en ga met een doekje over de machine.